



REMPACEMENT DE L'ALLUMEUR ET DE L'ÉLECTRODE REMPACEMENT DE L'ALLUMEUR ROTATIF

1. Pour retirer l'allumeur rotatif, enlevez d'abord le bouton de contrôle en le tirant hors du panneau de contrôle.
2. Débranchez les fils de l'électrode reliés à l'allumeur.
3. Retirer les deux vis qui fixent l'assemblage au panneau de contrôle. Le protecteur de chaleur et l'allumeur peuvent à présent être retirés du côté inférieur du panneau de contrôle.
4. Pour remplacer, branchez les fils à l'allumeur de rechange. Tout en tenant l'allumeur en place, sous le panneau de contrôle, commencez à visser les deux vis de fixation. Glissez le protecteur de chaleur en place, entre l'allumeur et la face inférieure du panneau de contrôle de façon à ce que les fentes du protecteur de chaleur s'alignent avec les vis de fixation. Serrez les deux vis de fixation.

Remplacement de l'allumeur électronique

1. Dévissez le bouton-poussoir de l'allumeur. Enlevez la pile.
2. Débranchez les fils de l'électrode situés sous l'allumeur.
3. Enlevez l'écrou de nylon noir servant à fixer l'allumeur au panneau de contrôle.
4. En tirant, éloignez l'allumeur du dessous du panneau de contrôle.
5. Pour remplacer l'allumeur, inversez cette procédure.

Remplacement de l'électrode

1. Débranchez l'alimentation en gaz du gril. Retirez la grille de réchaud, les grilles de cuisson et les plaques de brûleur.
2. Débranchez les fils de l'électrode reliés à l'allumeur, sous le panneau de contrôle.
3. Rabattez le boîtier d'électrode dans le sens opposé de son ouverture.
4. Pour remplacer, acheminez le fil de l'électrode à travers l'ouverture jusqu'à ce que le réceptacle soit contre la cuve du gril. Fixez à nouveau le boîtier et l'électrode à la cuve à l'aide de la vis à tête hexagonale de ¼". Fermez le boîtier d'électrode en le rabattant à nouveau à sa position initiale, de façon à ce qu'il soit parallèle au brûleur et que son ouverture soit face au brûleur. Branchez le fil à l'allumeur.